

Bedienungsanleitung TEIL B Maskenübersicht

CE



Wir sind Fliegl.

D

LastChangedRevision: 24575 \$LastChangedDate: 2019-01-08

Startmaske



So begrüßt Sie DigiTouch Bio. Tippen Sie auf das Wort "START" um zum Hauptmenü zu gelangen.

Hauptmenü



Dies ist das Hauptmenü. Durch drücken des "Haus" Symbols kommen Sie jederzeit hierher zurück. Erscheint neben dem Symbol Alarme ein "R" so kann man damit den FU zurücksetzen. Mit "Ü" kommt man auf die Seite Übersicht, mit "Q" zur Seite Füttern.

Menü Steuerung



In diesem Menü können Sie den Befüll- und den Handbetrieb steuern. Wenn der schwarze Kreis durchgestrichen ist, so ist das Menü nicht aktiv, weil im Moment die falsche Betriebsart eingestellt ist

Seite Übersicht



Die Übersichtsseite ermöglicht es sich einen schnellen Überblick von der aktuellen Lage zu verschaffen. Sie sehen alle wesentlichen Zustände auf einer einzigen Seite.

Menü Status

Das Status-Menü ist in dieser Anleitung ab Seite 8 beschrieben.

Wahl der Betriebsart



Die Wahl der Betriebsart ist in TEIL A der Anleitung genauer beschrieben. Mit einem Dreieck wird die gewählte Betriebsart angezeigt. Unter Umständen führt das Antippen einer Schaltfläche nicht unmittelbar zum Wechsel des Modus, weil zuerst z.B. die Rückfahrt ausgeführt werden muss.

Seite Alarme



Hier werden die anstehenden Alarme angezeigt. Alarme die nicht anstehen, verschwinden sofort aus dieser Liste. Die Alarme müssen nicht bestätigt oder quittiert werden. Eine Ausnahme sind bestimmte Ausführungen des Frequenzumformers. Mit dem Button "H" kann eine Historie der vergangenen Alarme angezeigt werden.

Menü Einstellungen



In diesem Menü kann die Anlage konfiguriert werden. Eine seperate Beschreibung zu den einzelnen Punkten findet sich weiter unten.





Menü Einsatzstoffe



Dieses Menü stellt dieselben Funktionen zur Verfügung wie die Funkfernbedienung. Damit stellt es eine Möglichkeit dar, diese z.B. bei leerer Batterie zu ersetzen.

Historie Waage



Hier werden Ist- und Sollmenge, Fütterungszeit und Dauer aufgezeichnet.

Produkte editieren

Produkt)igiTouch†
	Kurz	Produkt	Zielmenge
0	NULL	Null	3000
1	MAIS	Mais	3000
2	GRAS	Gras	3000
3	MIST	Mist	3000
4	GETR	Getreide	3000
		($\mathbf{\Theta}$

An dieser Stelle kann man die Namen der Produkte, und auch die Zielmengen eingeben.

Menü Grundeinstellungen



In diesem Menü können sehr grundlegende Einstellungen gemacht werden. Normalerweise vom Benutzer nicht benötigt!

Menü Sonstiges



Weitere Punkte, die nur gelegentlich aufgerufen werden müssen.

Dach



Durch betätigen der Schaltfläche "++" öffnet das Dach. Die Schaltfläche "--" schließt das Dach.

USB



Diese Maske dient zum Auslesen der Einsatzstofftagebücher. Alternativ können diese Daten auch über eine Ethernet-Verbindung abgerufen werden. Sie müssen mehrmals auf "Go" tippen, bis die Meldung, dass der Stick abgezogen werden kann angezeigt wird.

Schaltuhr

Schaltuhr		DigiTou	chî
Offset ab 00:00	0 mir		
Intervall	60 m	in	
aktuelle Zeit=	aktuelle Zeit= nächs		
15:51:45	15:51:45 16		
Timer aktiv		Nein	

Hier können Sie die Einstellung der integrierten Schaltuhr vornehmen. Unten können Sie diese aktiv oder inaktiv schalten. ACHTUNG: Wenn eine externe Steuerung vorhanden ist, wird diese in der Regel die Funktion der Schaltuhr übernehmen. Dann sollte diese hier auf inaktiv gesetzt werden.

Schaltuhr



Hier kann eine Nachtschaltung realisiert werden. (T) oder Dauerbetrieb (1) oder Dauer-Aus (0)

DigiTouch nur Waage

Statusanzeige



Handbetrieb



Diese Maske stellt keine Funktion zur Verfügung.

In dieser Maske wird oben der

schiedenen Zustandsanzeigen

Unten sind 5 Symbole um die ver-

aktuelle Schritt angezeigt.

einzublenden.

8

Typ 10 Rondomat Unteneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt. Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

ACHTUNG: Keine Überwachung in diesem Fall. Maske ist nur bedienbar, wenn der Handbetrieb gewählt wurde.

9

Rondomat Obeneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt. Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Rondomat Obenhinteneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt. Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Anbaurondomat Unteneinbringung

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt. Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Anbaurondomat Obeneinbringung

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt. Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Anbaurondomat Obenhinteneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt. Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Duplex Unteneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt, und in der Mitte die aktiven Motoren (drehender Balken)

Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Zusätzlich sind hier die Endschalter visualisiert !

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Duplex Obeneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt, und in der Mitte die aktiven Motoren (drehender Balken)

Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Zusätzlich sind hier die Endschalter visualisiert !

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Typ 40 Doppelrondomat Unteneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt, und in der Mitte die aktiven Motoren (drehender Balken)

Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Zusätzlich sind hier die Endschalter visualisiert !

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt.

Typ 50 / 51 / 52

Doppelrondomat als Duplexanlage Unteneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt, und in der Mitte die aktiven Motoren (drehender Balken)

Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Zusätzlich sind hier die Endschalter visualisiert !

Doppelrondomat als Duplexanlage Obeneinbringer

Statusanzeige



In dieser Maske wird oben der aktuelle Schritt angezeigt, und in der Mitte die aktiven Motoren (drehender Balken)

Unten sind 5 Symbole um die verschiedenen Zustandsanzeigen einzublenden.

Zusätzlich sind hier die Endschalter visualisiert !

Typ 50 / 51 / 52

Handbetrieb



Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Normalerweise wird das nicht benötigt. ACHTUNG: Keine Überwachung

in diesem Fall. Maske ist nur bedienbar, wenn der Handbetrieb gewählt wurde.



Symbol "kg" (Portion)



Hier wird die Portion eingestellt. Des Weiteren ist hier die Berechnung der Fütterung ersichtlich. Abhängig von der Füllmenge, der Anzah Dosierungen seit Füllung und der Portionsgröße wir das nächste Zielgewicht berechnet. Durch dieses neue Verfahren werden die Container auf "Punkt" leer. ACHTUNG: Portion lässt sich nur im Befüllmodus verstellen !

Symbol "s" (Timer)



Hier werden die einzelnen Timer angezeigt. Durch betätigen der Taste "E" werden zusätzliche Zeiten angezeigt.

Zeiten	DigiTouch
max. Schubzeit	
Umschaltpause	e 5.00s
Maximaldruck 120	.00bar -62.50bar
Mischer langsam EXTRA	0.00s 0.00s
Mischer schnell EXTRA	0.00s 0.00s

Symbol "A" (Stromanzeige)



Die Stromanzeige ist im Ruhe-Zustand leer. Erst wenn ein bestimmter Motor läuft wird hier ein Wert angezeigt es wird sowohl Strom als auch Grenzwert angegeben. Wird der Grenzwert überschritten, so stoppt eine vorgelagerte Bewegung, um die Material- zufuhr zu reduzieren. Damit werden Verstopfungen und Überlastung reduziert und vermieden !

Symbol "1" (Füttern)



Die oberste Schaltfläche setzt die Anlage in einen Dauermodus. Die Fütterung läuft endlos, bis die Taste erneut betätigt wird. Die 2. Taste ermöglicht das Einbringen einer einzelnen Portion. Das nochmalige Antippen stoppt die Dosierung auch wenn die Portion noch nicht erreicht wurde. Will man in dieser Phase auch den Nachlauf abbrechen, so ist dafür die 3. Schaltfläche geeignet!

Parameter einstellen

Einstellung der Betriebsparameter

Zeiten 1

Zeiten 1	DigiTouch		
	Vorlauf	Nachlauf	
Rührwerk	1.7s	1.7s	
Förderschnecke 1	1.7s	1.7s	Ă
Förderschnecke 2	1.7s	1.7s	
Förderschnecke 3	1.7s	1.7s	\bigcirc
Mischer langsam	1.7s	1.7s	X
Mischer schnell	1.7s	1.7s	ω

Zeiten 2

Zeiten 2		DigiTou	chî
	Vorlauf	Nachlauf	
Dosierschn.1	1.7s	1.7s	
Dosierschn.2	1.7s	1.7s	Ă
Dosierschn.3	1.7s	1.7s	$\mathbf{\nabla}$
Dosierschn.4	1.7s	1.7s	
Dosierschn.5	1.7s	1.7s	
Dosierschn.6	1.7s	1.7s	$\mathbf{\Theta}$

Vor und Nachlaufzeiten. ACHTUNG: Menü passt sich der Anlagenausstattung an!

Vor und Nachlaufzeiten. ACHTUNG: Menü passt sich der Anlagenausstattung an!

Zeiten 3

Zeiten 3	DigiTou	ch î	
	klein	gross	
Schieben Pause	10s	8s	
Schub Zylinder	2s 4s		ă
Dosierzeit	60	0s	6
	Zeit	Anz.	X
Entleerhub	20s	3 x	W

Taktzeit des Schiebebodens. Muss an das Material angepasst werde Maximale Dosierzeit --> Abschaltung bei Überschreitung Entleerhub -- Wand zieht bei Erreichen der Endlage mehrfach zurück, um die Restmengen gering zu halten.

Zeiten 4

Zeiten 4	DigiTouch
DUMP-Signal	1.7s
Waage Beruhigen	1.7s
Mischer langsam EXTRA	0s
Mischer schnell EXTRA	0s
	$\blacksquare \bullet$

Stromgr.

Stromgr. 1	DigiTouch	
Förderschnecke 1	954%	
Förderschnecke 2	5)5%	
Förderschnecke 3	94%	Ś
Dosierschn. 1	95%)
Dämpfung	2 s	
)

Stromgrenzen in A oder in % je nach Ausstattung. Mischeransteuerung in A und in U/min bei Ausstattung mit FU.



Sonstiges

Sonstiges		Dig	iTouch î
Max. Rueckf.		1200s	
Freifahren		10s	
Mindestgewicht		900 k	
Förderschnecke 3		3000U	- Õ
Förderschnecke 2		3000U	
Förderschnecke 1		3000U	

Maximalzeit für die Rückfahrt des Schiebers. Zeit für Freifahren (Vorkomprimierung) Mindestgewicht, bei deren Unterschreitung die Anlage ausschaltet.

Einrichtmenü



ObenHinteneinbringer



Die hier gezeigten Menüs sind für den Einrichtbetrieb und nicht für den Bediener gedacht. Sie sind duch einen Code geschützt.









Equipment

Equipment 1	DigiTou	ch î
Förderschnecke 1	Ja	
Förderschnecke 1 FU	Ja	
Förderschnecke 2	Ja	Ă
Förderschnecke 2 FU	Ja	V
Förderschnecke 3	Ja	
Förderschnecke 3 FU	Ja	X
		$\mathbf{\Theta}$

Equipment 2	DigiTouch
Rührwerk	Ja
Mischer	Ja
Mischer RE	Ja
Mischer FU	Ja 🗸
Mischer FU RE	Ja 🏠
Not-Halt	Ja
Boden	Ja 🕜

Equipment 3	DigiTouch
Dosierschn.1	Ja
Dosierschn.2	Ja 🜔
Dosierschn.3	Ja
Dosierschn.4	Ja 🗸
Dosierschn.5	Ja 🌔
Dosierschn.6	Ja

Equipment 4	DigiTouch
Dach 1	Ja
Dach 2	Ja
Dach ENDL	Nein
Portion (++ /)	Nein

Equipment 5 DigiTouch; Förderschnecke 1 RE Nein Nein Förderschnecke 2 RE Förderschnecke 3 RE Nein Abschaltung nach Zeit Ja setable Profibus ID ? Ja Analogausgang Ja CAN-Modul 32 Ja



Portion auslassen, hinzufügen hier aktivieren !

Diagnose



Informationen

Informat	tionen	DigiTouch
IP Adresse	10.20.10.2	
Module Name	DC1005M T N	/IP266 00 1131PA CL IO
Serial Number	270004800-002	215
SerialPortCOM1Use	User Only	
Batterie	OK	
Battery present with	the voltage of 3 25 °C	^{3,3V}
Firmware Version	2.34.0	
Firmware Date	27.09.2017	
MAC	00 E0 BA 90 7	79 84
	DC1005M T	$\mathbf{\Psi}$

Projekt Information, wie Typ, Programm Version Datum etc..

Freier Speicher

Freier Speicher		DigiTou	chî Ka
Gesamt	8192 KB	483 MB	
Belegt	1672 KB	39 MB	
Frei	6520 KB	419 MB	6
Belegt	20 %	9 %	
Frei	setzei	\bigcirc	

Anzeige des freien Speichers. Taste zum Löschen der Alarm- Historie und zum Freigeben von Speicher.

Informationen

Projektinfos: DigiTouch Biogas_PrintoutManual.pro Project: DT#2019-01-08-13:34:20 Projectdate: Projecttitle: 9-01-08 13:20:37Z hoepffr \$ ProjectAuthor: \$LastChangedBy: hoepffr \$ NorkspaceInformation.pin \$ ProjectDesc: tChangedRevision: 24564 \$ Version: ProjectID: 98796

2396

Projekt Information, wie Typ, Programm Version Datum etc..

Betreiber

RetainSize:



Fahrgestell- und Auftrags-Nummer

Standardwerte setzten



Setze die Standardwerte als aktuelle Werte. PIN-geschützt:

Bus Diagnose



Diagnose der verschiedenen Bussysteme.

CAN-Buslast



Buslast auf dem CAN-Bus

Analog-Ausgang 4..20mA



Parametrierung des analogen Ausgangs. Simulation kann verwendet werden, um einen Abgleich mit der übergeordneten Steuerung zu machen.

PROFIBUS

PROFIB	US	DigiTouch
Baudrate	500	++ 🐴
Node-ID	25	
Max. Node-ID	25	
	Noc	les with Errors: 1
in Config		
Available		
Error		\mathbf{v}

PROFINET

PROFINET	DigiTouch	
Version V 1.2.0	CPU	
States	65%	
Connection State		
Provider State Controller		
Consumer State Controller		
Provider State Device		
Consumer State Device		

CAN-Diag

	CAN-	-Diag	DIGN concept
	Knoten:	Bus Statu	IS:
	ļ į	5	
	32	97	
	33	97	
	34	97	
	35	97	
	36	97	
	37	97	
	38	97	
	39	97	
	40	97	

Die verschiedenen CAN-Geräte: von oben: CAN-Master Analogausgang I .. FU4 Die Stati im einzelnen:

MASTER: Status 0,1,2: Die werden vom Master automatisch und in den ersten Zyklen nach einem SPS-Start durchlaufen. Status 3: Der Status 3 des Masters wird für einige Zeit beibehalten. Status 5: Status 5 ist für den Master der normale Betriebszustand, SLAVE: Status -1: Der Slave wird durch die NMT- Nachricht [Reset Node] zurückgesetzt und wechselt selbständig in den Status 1. Status 1: Der Slave wechselt nach einer maximalen Zeit von 2 s oder sofort nach Empfang seiner Bootup-Message in den Status 2. Status 2: Der Slave wechselt nach einer Verzögerungszeit von 0,5 s automatisch in den Status 3. Diese Zeit entspricht der Erfahrung, dass viele CANopen-Geräte nicht sofort bereit sind, ihre Konfigurations-SDOs zu empfangen, nachdem sie Ihre Bootup-Message verschickt haben. Status 3: Im Status 3 wird der Slave konfiguriert. Slaves. bei denen während der Konfigurationsphase ein Problem auftritt, bleiben im Status = 3, oder wechseln nach der Konfigurationsphase direkt in einen Fehlerstatus (Status > 5). Status 5: Status 5 ist der normale Betriebszustand des Slaves. Status 97: Ein Knoten wechselt in den Status 97 wenn er optional ist (Optionales Gerät in der CAN Konfiguration) und nicht auf die SDO-Anfrage nach dem Objekt 0x1000 reagiert hat. Status 98: Ein Knoten wechselt in den Status 98, wenn der Gerätetyp (Objekt 0x1000) nicht dem konfiguriertem Typ entspricht.

ModbusRTU



ADAM-Module



ADAM-Module 1



Sprachumschaltung



Hier auswählen, ob man lokal oder entfernt sitzt.

Sprachumschaltung lokal



Sprachumschaltung lokal. Hiermit wird die Sprache am Touchscreen geändert, und so gespeichert, dass Sie beim nächsten Start wieder vorhanden ist. (Spannungsausfallsicher)

Sprachdatei-Informationen

Sprache	19AJNTamahgj
Meldungen.xml:tChanged	dRevision: 19152 \$
modi.xml:tChanged	dRevision: 19152 \$
sprachen.xml:tChanged	dRevision: 19152 \$
alarmmeld.xml:tChanged	dRevision: 23293 \$
allgemein.xml:tChange	edRevision: 19694 \$
weiteres.xml: tChanged	dRevision: 19152 \$
weiteres2.xml:tChanged	dRevision: 19152 \$
	<u> </u>

Hier wird die Version der Sprachdateien angezeigt. Dies ist zur Kontrolle, ob ein Update der Dateien erfolgreich war.

Sprachumschaltung entfernt



Sprachumschaltung entfernt. Hiermit wird die Sprache an einer entfernten Konsole, z.B. der Web-Visu geändert.

Waage



Übersichtsmenü ermöglicht den Zugriff auf alle Einstell- und Diagnose-Funktionen der Waage.

COM ports



Anzeige der Baudraten der 3 COM Ports. Für Diagnosezwecke!

Zellen 1-4



(identisch 5-8; 9-12)

Übersicht über je 4 Zellen. Pfeile zum Blättern. Kasten antippen zum aktivieren Balken antippen um zu Details zu gelangen.

Zelle 1



(identisch 2ff)

Detailmenü u.a. Einstellung minimale _maximale Belastung der Zellen; Filter A und C

Einstellungen Waage gesamt



maximale und minimale Waagenkapazität; Gesamtfilter; Schrittweite

externes Display 1-4



Aktivieren des externen Displays. ACHTUNG: Einige erfordern einen Neustart nach dem Setzen diese Einstellung.

Display 1 Detail (1-zeilig)



Detailansicht des Displays für alle 1-zeiligen Displays sieht die Maske so aus (1 Datenbereich)

Display 2 Detail (2-zeilig)



Detailansicht des Displays für alle 2-zeiligen Displays sieht die Maske so aus (4 Datenbereiche)

Funkfernbed.



Übersicht Funkfernbedienungen derzeit nur 1 Typ. Kasten antippen zum aktivieren Balken antippen um zu Details zu gelangen.

Funkferbedienung Detail



Detailansicht Funk. Die Seriennummer wird hier duch "learn" eingespeichert! 3 Kreise geben Zustan der 3 oberen Tasten wieder.

EXTERN



Sonstiges





Alarmtexte

0	system/alarmgroupallalarms 0	8	Störung Einbring Rechts
1	Not-Halt	9	Störung Dach Hydraulikaggregat
2	Störung Förderschnecke 2	10	Störung Ventile Sicherung
3	Störung Förderschnecke 3	11	örung Dach L2 Hydraulikaggreg
4	Störung Förderschnecke 1	12	Störung L2 Hydraulikaggregat
5	Störung Dach Ventile Sicherung	13	Störung Ventile L2 Sicherung
6	Störung Mischmotor FU	14	törung Förderschnecke 2 Recht
7	Störung Hydraulikaggregat	15	törung Förderschnecke 3 Recht

16	Störung 16	24	Störung Mischer rechts
17	Störung Dosierschnecke 1	25	Karte A1 Störung
18	Störung Dosierschnecke 2	26	Störung Mischmotor FU rechts
19	Störung Dosierschnecke 3	27	Karte A2 Störung
20	Störung Dosierschnecke 4	28	Karte A3 Störung
21	Störung Dosierschnecke 5	29	Störung FU Förderschnecke 3
22	Störung Dosierschnecke 6	30	Störung FU Förderschnecke 2
23	Störung Mischer	31	Störung FU Förderschnecke 1

32	Wägezelle 1 Störung	40	Wägezelle 9 Störung
33	Wägezelle 2 Störung	41	Wägezelle 10 Störung
34	Wägezelle 3 Störung	42	Wägezelle 11 Störung
35	Wägezelle 4 Störung	43	Wägezelle 12 Störung
36	Wägezelle 5 Störung	44	Wägezelle 13 Störung
37	Wägezelle 6 Störung	45	Wägezelle 14 Störung
38	Wägezelle 7 Störung	46	Wägezelle 15 Störung
39	Wägezelle 8 Störung	47	Wägezelle 16 Störung

48	Wägezelle 1 antwortet nicht	56	Wägezelle 9 antwortet nicht
49	Wägezelle 2 antwortet nicht	57	Wägezelle 10 antwortet nicht
50	Wägezelle 3 antwortet nicht	58	Wägezelle 11 antwortet nicht
51	Wägezelle 4 antwortet nicht	59	Wägezelle 12 antwortet nicht
52	Wägezelle 5 antwortet nicht	60	Wägezelle 13 antwortet nicht
53	Wägezelle 6 antwortet nicht	61	Wägezelle 14 antwortet nicht
54	Wägezelle 7 antwortet nicht	62	Wägezelle 15 antwortet nicht
55	Wägezelle 8 antwortet nicht	63	Wägezelle 16 antwortet nicht

	64	system/alarmgroupallalarms 64	72	system/alarmgroupallalarms 72
	65	system/alarmgroupallalarms 65	73	system/alarmgroupallalarms 73
	66	system/alarmgroupallalarms 66	74	system/alarmgroupallalarms 74
	67	system/alarmgroupallalarms 67	75	system/alarmgroupallalarms 75
	68	system/alarmgroupallalarms 68	76	system/alarmgroupallalarms 76
	69	system/alarmgroupallalarms 69	77	system/alarmgroupallalarms 77
	70	system/alarmgroupallalarms 70	78	system/alarmgroupallalarms 78
	71	system/alarmgroupallalarms 71	79	system/alarmgroupallalarms 79
_				

Alarmtexte

80	system/alarmgroupallalarms 80	88	system/alarmgroupallalarms 88
81	system/alarmgroupallalarms 81	89	system/alarmgroupallalarms 89
82	system/alarmgroupallalarms 82	90	system/alarmgroupallalarms 90
83	system/alarmgroupallalarms 83	91	system/alarmgroupallalarms 91
84	system/alarmgroupallalarms 84	92	system/alarmgroupallalarms 92
85	system/alarmgroupallalarms 85	93	system/alarmgroupallalarms 93
86	system/alarmgroupallalarms 86	94	system/alarmgroupallalarms 94
87	system/alarmgroupallalarms 87	95	system/alarmgroupallalarms 95
		L	

96	system/alarmgroupallalarms 96	104	system/alarmgroupallalarms 104
97	system/alarmgroupallalarms 97	105	system/alarmgroupallalarms 105
98	system/alarmgroupallalarms 98	106	system/alarmgroupallalarms 106
99	system/alarmgroupallalarms 99	107	system/alarmgroupallalarms 107
100	system/alarmgroupallalarms 100	108	system/alarmgroupallalarms 108
101	system/alarmgroupallalarms 101	109	system/alarmgroupallalarms 109
102	system/alarmgroupallalarms 102	110	system/alarmgroupallalarms 110
103	system/alarmgroupallalarms 103	111	system/alarmgroupallalarms 111

112	wenig freier Speicher	120	HAlarmGroupMemory.m.ID08
113	sehr wenig freier Speicher	121	HAlarmGroupMemory.m.ID09
114	Fehler RETAIN Speicher	122	HAlarmGroupMemory.m.ID10
115	Abschaltung nach Zeit	123	HAlarmGroupMemory.m.ID11
116	wenig freier SD Speicher	124	HAlarmGroupMemory.m.ID12
117	sehr wenig freier SD Speicher	125	HAlarmGroupMemory.m.ID13
118	HAlarmGroupMemory.m.ID06	126	HAlarmGroupMemory.m.ID14
119	HAlarmGroupMemory.m.ID07	127	Fehler Funk ID

r			
128	Störung CAN Master	136	IAlarmGroupCANBus.m.ID08
129	Störung CAN Ausgänge	137	IAlarmGroupCANBus.m.ID09
130	Störung CAN FU1	138	IAlarmGroupCANBus.m.ID10
131	Störung CAN FU2	139	IAlarmGroupCANBus.m.ID11
132	Störung CAN FU3	140	IAlarmGroupCANBus.m.ID12
133	Störung CAN FU4	141	IAlarmGroupCANBus.m.ID13
134	Störung CAN FU5	142	IAlarmGroupCANBus.m.ID14
135	IAlarmGroupCANBus.m.ID07	143	IAlarmGroupCANBus.m.ID15

Alarmtexte sind im 1:1 Masstab dargestellt.

Alarmtexte

Meldungstexte

0	MELDUNG_INIT	Meldung nach dem Einschalten
1	MELDUNG_PAUSE	Pause
2	MELDUNG_HAND	Hand
3	MELDUNG_AUS	Aus
4	MELDUNG_BEFUELLEN	Befüllen
5	MELDUNG_EXTERN_PAUSE	Extern Pause
8	MELDUNG_LEER	Mindestgewicht
9	MELDUNG_STOERUNG	Störung

10	MELDUNG_VORLAUF_RUEHRWERK	Vorlauf Rührwerk
11	MELDUNG_VORLAUF_FOERDERSCH	Vorlauf Förderschnecke 1
12	MELDUNG_VORLAUF_FOERDERSCH	Vorlauf Förderschnecke 2
13	MELDUNG_VORLAUF_FOERDERSCH	Vorlauf Förderschnecke 3
21	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 1
22	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 2
23	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 3
24	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 4

5
6
ı
I
n
6

73	MELDUNG_NACHLAUF_RUEHRWER	Nachlauf Rührwerk
80	MELDUNG_AUTOMATISCHE_RUECK	Automatische Rückfahrt
81	MELDUNG_ENTLEERHUB	Entleerhub
82	MELDUNG_DUMP_SIGNAL	DUMP-Signal
83	MELDUNG_FREIFAHREN	Freifahren
84	MELDUNG_ANGEFORDERTE_RUEC	Angeforderte Rückfahrt
85	MELDUNG_WAAGE_BERUHIGUNG	Waage Beruhigung
0	0	Meldung nach dem Einschalten

63	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 5
64	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 4
65	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 3
66	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 2
67	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 1
70	MELDUNG_NACHLAUF_FOERDERS	Nachlauf Förderschnecke 3
71	MELDUNG_NACHLAUF_FOERDERS	Nachlauf Förderschnecke 2
72	MELDUNG_NACHLAUF_FOERDERS	Nachlauf Förderschnecke 1



► Fliegl Agrartechnik GmbH Bürgermeister-Boch-Str. 1 D-84453 Mühldorf a. Inn Tel.: +49 (0) 86 31 307-0 Fax: +49 (0) 86 31 307-550 e-Mail: info@fliegl.com



