

CE

Bedienungsanleitung TEIL B Maskenübersicht



Wir sind Fliegl.

D

LastChangedRevision: 19165 LastChangedDate: 2016-07-05

Startmaske



So begrüsst Sie DigiTouch Beton. Tippen Sie auf "START", um zum Hauptmenü zu gelangen.

Hauptmenü



Dies ist das Hauptmenü. Durch Drücken des "Haus"-Symbols auf den Unterseiten kommen Sie jederzeit hierher zurück. Sie können hier zur Steuerung der Anlage, zur Rezeptauswahl, zu den Alarmen und zu den Einstellungen navigieren.

Menü Steuerung



In diesem Menü können Sie den Automatik- und den Handbetrieb wechseln und auswählen. Der gewählte Modus ist farblich hinterlegt. Durch Drücken des aktuell gewählten Modus gelangt man in die Steuerung dieses Modus. Der Modus kann nur dann gewechselt werden, wenn die Maschine gestoppt ist.

Handbetrieb

Han	dbetrieb	DigiTouch	
	Wasser		Mischer ein
	Zement		Mischer schnell
	Kies	\mathbf{O}	Schieber auf
	Splitt	\bigcirc	Schieber zu
	Sand/Zement2		alle aus
	Flussmittel		
	Verzögerer		
	foerdern		

Diese Maske ermöglicht eine manuelle Bedienung der einzelnen Antriebe. Hier können Sie per Hand die einzelnen Funktionen schalten. Manche sind als Taster, manche als Schalter realisiert. Bitte machen Sie sich im Trockenlauf mit der Steuerung vertraut.

Automatikbetrieb

F	Rezeptablauf	C8/10 32 F3	1,0m			
	Bereit					
\bigcirc	Mischer	ist	soll			
\bigcirc	Wasser	0	0			
\bigcirc	Kies	0	2365			
\bigcirc	Wasser	0	80			
\bigcirc	Zement	0	120			
\bigcirc	Flussmittel	0	12			
\bigcirc	Verzögerer	0	12			
\bigcirc	Splitt	0	0			
\bigcirc	Sand/Zement2	0	0			

Automatischer Rezeptablauf: Dazu "Start" drücken. Sie sehen am Display die Soll- und Istmenge vom Kies. Nach Erreichen der Kiesmenge berechnet die Steuerung die Sollmengen für Wasser und Zement auf Basis des tatsächlichen Kiesgewichts neu und dosiert diese automatisch.

Rezeptauswahl

Rezepte		Digil	ouch ;
Nr.:	0	0 16	32 64 80,96
Name:	C8/10 32	F3 1,0m ³	
Mischzeit:	15 s		
Wasser:	0 kg		
Kies:	2365 kg	0.86 m ³	
Wasser:	80 kg	0.08 m³	
Zement:	120 kg	0.04 m ³	\sim
Flussmittel:	12 s	2.40 I	2.0 %
Verzögerer:	12 s	2.40 I	2.0 %
Sand/Zement2:	0 kg	0.00 m ³	
Splitt:	0 kg	0.00 m ³	
	2565 kg	0.98 m³	
-		>>	

Das aktuell ausgewählte Rezept für den automatischen Ablauf ist grau hinterlegt. Durch Drücken auf die Rezeptnummer kann man ein anderes Rezept auswählen. Durch Drücken auf den Rezeptnamen oder dessen kg-Werte oder die Mischzeit können diese geändert werden.

Seite Alarme



Hier werden die aktuellen Alarme angezeigt. Alarme die nicht mehr aktuell sind, verschwinden sofort aus dieser Liste. Die Alarme müssen nicht bestätigt oder quittiert werden. Eine Ausnahme sind bestimmte Ausführungen des FUs. Mit dem Button "H" kann eine Historie der vergangenen Alarme angezeigt werden.

Einstellungen



In diesem Menü kann die Anlage konfiguriert werden. Zu den einzelnen Punkten findet sich weiter unten jeweils eine separate Beschreibung.

Parameter1



Parameter2

Parameter	19131Tocnaliz y
Wartezeit	10 s
Gewicht Stop ok	200 kg
liter/min 0	12.00 l/min

Wartezeit: Zeit zwischen den automatischen Dosierungen von Kies, Wasser und Zement Gewicht Stop ok: Stoppschwelle bei fertigem Beton Nachlauf automatisch: automatische Anpassung Nachlauf Wasser, Zement: manuelle bzw. automatische Werte der Nachlaufmenge

Sonstiges



Weitere Punkte, die nur gelegentlich aufgerufen werden müssen.

Diagnose



Übersichtsmenü für die Diagnose!

Information



Projekt Information, wie Typ, Programm Version Datum etc..

Freier Speicher

Freier S	peicher	191GManaligy
Gesamt	8192 KB	483 MB
Belegt	1672 KB	34 MB
Frei	6520 KB	424 MB
Belegt	20 %	7 %
Frei	setzen	

Anzeige des freien Speichers. Taste zum Löschen der Alarm-Historie und zum Freigeben von Speicher.

Projektinfos:

Projekt	tinfos: <i>1017317</i> 00	nalingij
Project: Projectdate:	PrintoutManual.pro DT#2019-01-08-14:49:07	87 B
Projecttitle: ProjectAuthor:	3-10-29 17:40:57Z hoepffr \$ \$LastChangedBy: hoepffr \$	~
ProjectDesc: Version:	WorkspaceInformation.pin \$ tChangedRevision: 24002 \$	9
ProjectID:	78595	
RetainSize:	152	U

Projekt Information, wie Typ, Programm Version Datum etc..

6

CAN-Diagnose



CAN-Buslast



Diagnose der verschiedenen Bussysteme.

Buslast auf dem CAN-Bus

CAN-Diag

CAN	- [Diag	Di AMornalizi
Knoten:	В	us Status	s:
	5		
32		97	
33		97	
34		97	
35		97	
36		97	
37		97	
38		97	
39		97	
40		97	

Die verschiedenen CAN-Geräte: von oben: CAN-Master Analogausgang FU1 .. FU4 Die Stati im einzelnen:

MASTER: Status 0,1,2: Die werden vom Master automatisch und in den ersten Zyklen nach einem SPSStart durchlaufen. Status 3: Der Status 3 des Masters wird für einige Zeit beibehalten. Status 5: Status 5 ist für den Master der normale Betriebszustand. SLAVE: Status -1: Der Slave wird durch die NMT- Nachricht [Reset Node] zurückgesetzt und wechselt selbständig in den Status 1. Status 1: Der Slave wechselt nach einer maximalen Zeit von 2 s oder sofort nach Empfang seiner Bootup-Message in den Status 2. Status 2: Der Slave wechselt nach einer Verzögerungszeit von 0,5 s automatisch in den Status 3. Diese Zeit entspricht der Erfahrung, dass viele CANopen-Geräte nicht sofort bereit sind, ihre Konfigurations-SDOs zu empfangen, nachdem sie Ihre Bootup- Message verschickt haben. Status 3: Im Status 3 wird der Slave konfiguriert. Slaves, bei denen während der Konfigurationsphase ein Problem auftritt, bleiben im Status = 3, oder wechseln nach der Konfigurationsphase direkt in einen Fehlerstatus (Status > 5). Status 5: Status 5 ist der normale Betriebszustand des Slaves. Status 97: Ein Knoten wechselt in den Status 97 wenn er optional ist (Optionales Gerät in der CAN Konfiguration) und nicht auf die SDOAnfrage nach dem Objekt 0x1000 reagiert hat. Status 98: Ein Knoten wechselt in den Status 98, wenn der Gerätetyp (Objekt 0x1000) nicht dem konfiguriertem Typ entspricht.

Standardwerte setzten



Setze die Standardwerte als aktuelle Werte. PIN-geschützt:

Betreiber

ERROR MISSING DATA PrintoutManual.pro			
F12345_AU-123456_PR-D12345678_Muster.ini F12345_AU-123456_PR-D12345678_Muster_STD.ini FAHRGESTELL AUFTRAG			
F 12345 AU-123456			
PR-D	12345678		
Muster OK			

Fahrgestell- und Auftrags-Nummer

Menü Grundeinstellungen



In diesem Menü können sehr grundlegende Einstellungen gemacht werden. Normalerweise vom Benutzer nicht benötigt!

Equipment

Equipment 2	DigiTouch
Mischer	Nein
Mischer FU	Nein
Sand/Zement2	Nein
Splitt	Nein
Kies	Nein
Flussmittel	Nein
Verzögerer	Nein

Auswahl des Mischer mit oder ohne Frequenzumrichter (FU).

Waage



Übersichtsmenü ermöglicht den Zugriff auf alle Einstell- und Diagnose-Funktionen der Waage.

Zellen 1-4



ident (5-8; 9-12)

Übersicht über je 4 Zellen. Pfeile zum Blättern. Kasten antippen zum aktivieren Balken antippen um zu Details zu gelangen.

Zelle 1 Detail

ident (2ff)



Detailmenü u.a. Einstellung minimale/maximale Belastung der Zellen; Filter A und C

Einstellungen Waage gesamt

С		%d kg
D		%d kg
E	Dämpfung <u>%10.2f s</u>	%d kg
F	Leergewicht <u>%d kg</u>	%d kg
G	Faktor <u>%10.2f %%</u>	%d kg
Н	Schritte <u>%d kg</u>	%d kg

maximale und minimale Waagenkapazität; Gesamtfilter; Schrittweite

Display 1-4



Aktivieren des externen Displays. ACHTUNG: Einige erfordern einen Neustart nach dem Setzen dieser Einstellung.

Display 5-8



Aktivieren des externen Displays. ACHTUNG: Einige erfordern einen Neustart nach dem Setzen dieser Einstellung.

Display 1 Detail (1-zeilig)



Detailansicht des Displays für alle 1-zeiligen Displays sieht die Maske so aus (1 Datenbereich)

Display 2 Detail (2-zeilig)



Detailansicht des Displays für alle 2-zeiligen Displays sieht die Maske so aus (4 Datenbereiche)

Schaltuhr



Hier kann eine Nachtschaltung realisiert werden. (T) oder Dauerbetrieb (1) oder Dauer-Aus (0)

Funkfernbed.



Übersicht Funkfernbedienungen derzeit nur 1 Typ. Kasten antippen zum aktivieren Balken antippen um zu Details zu gelangen.

Funkferbedienung Detail



Detailansicht Funk. Die Seriennummer wird hier duch "learn" eingespeichert! 3 Kreise geben Zustand der 3 oberen Tasten wieder.

Schnittstelle	n <i>MAManalizy</i>				
	NO EN				
COM1	9600				
COM2	2400				
COM3	9600				
	6				
	-				

COM Dorte

Extern



Einloggen



Anzeige der Baudraten der 3 COM-Ports. Für Diagnosezwecke!

Einloggen in andere Benutzerebene um Einstellungen vorzunehmen.

Sprachumschaltung



Hier auswählen, ob man lokal oder entfernt sitzt.

Sprachumschaltung lokal



Sprachumschaltung lokal. Hiermit wird die Sprache am Touchscreen geändert, und so gespeichert, dass Sie beim nächsten Start wieder vorhanden ist. (Spannungsausfallsicher)

Sprachumschaltung entfernt



Sprachumschaltung entfernt. Hiermit wird die Sprache an einer entfernten Konsole, z.B. der Web-Visu geändert.

Sprachdatei-Information

Sprache	191AMaanahge
Meldungen.xml: tChanged	dRevision: 19152 \$
modi.xml: tChanged	dRevision: 19152 \$
sprachen.xml:tChangeo	dRevision: 19152 \$
alarmmeld.xml:tChanged	dRevision: 23293 \$
allgemein.xml: tChangeo	dRevision: 19694 \$
weiteres.xml: tChangeo	dRevision: 19152 \$
weiteres2.xml: tChangeo	dRevision: 19152 \$
	-

Hier wird die Version der Sprachdateien angezeigt. Dies ist zur Kontrolle, ob ein Update der Dateien erfolgreich war.

Alarmtexte

0	system/alarmgroupallalarms 0	8	Störung Einbring Rechts
1	Not-Halt	9	Störung Dach Hydraulikaggregat
2	Störung Förderschnecke 2	10	Störung Ventile Sicherung
3	Störung Förderschnecke 3	11	Störung Dach L2 Hydraulikaggregat
4	Störung Förderschnecke 1	12	Störung L2 Hydraulikaggregat
5	Störung Dach Ventile Sicherung	13	Störung Ventile L2 Sicherung
6	Störung Mischmotor FU	14	Störung Förderschnecke 2 Rechts
7	Störung Hydraulikaggregat	15	Störung Förderschnecke 3 Rechts

16	Störung 16		
17	Störung Dosierschnecke 1		
18	Störung Dosierschnecke 2		
19	Störung Dosierschnecke 3		
20	Störung Dosierschnecke 4		
21	Störung Dosierschnecke 5		
22	Störung Dosierschnecke 6		
23	Störung Mischer		

32	Wägezelle 1 Störung
33	Wägezelle 2 Störung
34	Wägezelle 3 Störung
35	Wägezelle 4 Störung
36	Wägezelle 5 Störung
37	Wägezelle 6 Störung
38	Wägezelle 7 Störung
39	Wägezelle 8 Störung

48	Wägezelle 1 antwortet nicht
49	Wägezelle 2 antwortet nicht
50	Wägezelle 3 antwortet nicht
51	Wägezelle 4 antwortet nicht
52	Wägezelle 5 antwortet nicht
53	Wägezelle 6 antwortet nicht
54	Wägezelle 7 antwortet nicht
55	Wägezelle 8 antwortet nicht

64	system/alarmgroupallalarms 64
65	system/alarmgroupallalarms 65
66	system/alarmgroupallalarms 66
67	system/alarmgroupallalarms 67
68	system/alarmgroupallalarms 68
69	system/alarmgroupallalarms 69
70	system/alarmgroupallalarms 70
71	system/alarmgroupallalarms 71

24	Störung Mischer rechts	
25	Karte A1 Störung	
26	Störung Mischmotor FU rechts	
27	Karte A2 Störung	
28	Karte A3 Störung	
29	Störung FU Förderschnecke 3	
30	Störung FU Förderschnecke 2	
31	Störung FU Förderschnecke 1	

40	Wägezelle 9 Störung
41	Wägezelle 10 Störung
42	Wägezelle 11 Störung
43	Wägezelle 12 Störung
44	Wägezelle 13 Störung
45	Wägezelle 14 Störung
46	Wägezelle 15 Störung
47	Wägezelle 16 Störung

Wägezelle 9 antwortet nicht
Wägezelle 10 antwortet nicht
Wägezelle 11 antwortet nicht
Wägezelle 12 antwortet nicht
Wägezelle 13 antwortet nicht
Wägezelle 14 antwortet nicht
Wägezelle 15 antwortet nicht
Wägezelle 16 antwortet nicht

72	system/alarmgroupallalarms 72
73	system/alarmgroupallalarms 73
74	system/alarmgroupallalarms 74
75	system/alarmgroupallalarms 75
76	system/alarmgroupallalarms 76
77	system/alarmgroupallalarms 77
78	system/alarmgroupallalarms 78
79	system/alarmgroupallalarms 79

Alarmtexte

80	system/alarmgroupallalarms 80	88	system/alarmgroupallalarms 88
81	system/alarmgroupallalarms 81	89	system/alarmgroupallalarms 89
82	system/alarmgroupallalarms 82	90	system/alarmgroupallalarms 90
83	system/alarmgroupallalarms 83	91	system/alarmgroupallalarms 91
84	system/alarmgroupallalarms 84	92	system/alarmgroupallalarms 92
85	system/alarmgroupallalarms 85	93	system/alarmgroupallalarms 93
86	system/alarmgroupallalarms 86	94	system/alarmgroupallalarms 94
87	system/alarmgroupallalarms 87	95	system/alarmgroupallalarms 95
96	system/alarmgroupallalarms 96	104	system/alarmgroupallalarms 104
97	system/alarmgroupallalarms 97	105	system/alarmgroupallalarms 105
98	system/alarmgroupallalarms 98	106	system/alarmgroupallalarms 106
99	system/alarmgroupallalarms 99	107	system/alarmgroupallalarms 107
100	system/alarmgroupallalarms 100	108	system/alarmgroupallalarms 108
101	system/alarmgroupallalarms 101	109	system/alarmgroupallalarms 109
102	system/alarmgroupallalarms 102	110	system/alarmgroupallalarms 110
103	system/alarmgroupallalarms 103	111	system/alarmgroupallalarms 111
			1
112	wenig freier Speicher	120	HAlarmGroupMemory.m.ID08
113	sehr wenig freier Speicher	121	HAlarmGroupMemory.m.ID09
114	Fehler RETAIN Speicher	122	HAlarmGroupMemory.m.ID10
115	Abschaltung nach Zeit	123	HAlarmGroupMemory.m.ID11
116	wenig freier SD Speicher	124	HAlarmGroupMemory.m.ID12
117	sehr wenig freier SD Speicher	125	HAlarmGroupMemory.m.ID13
118	HAlarmGroupMemory.m.ID06	126	HAlarmGroupMemory.m.ID14
119	HAlarmGroupMemory.m.ID07	127	Fehler Funk ID
128	Störung CAN Master	136	IAlarmGroupCANBus.m.ID08
129	Störung CAN Ausgänge	137	IAlarmGroupCANBus.m.ID09
130	Störung CAN FU1	138	IAlarmGroupCANBus.m.ID10
131	Störung CAN FU2	139	IAlarmGroupCANBus.m.ID11
132	Störung CAN FU3	140	IAlarmGroupCANBus.m.ID12
133	Störung CAN FU4	141	IAlarmGroupCANBus.m.ID13
134	Störung CAN FU5	142	IAlarmGroupCANBus.m.ID14
135	IAlarmGroupCANBus.m.ID07	143	IAlarmGroupCANBus.m.ID15

Alarmtexte sind im 1:1 Masstab dargestellt.

Alarmtexte

Meldungstexte

0	MELDUNG_INIT	Meldung nach dem Einschalten
1	MELDUNG_PAUSE	Pause
2	MELDUNG_HAND	Hand
3	MELDUNG_AUS	Aus
4	MELDUNG_BEFUELLEN	Befüllen
5	MELDUNG_EXTERN_PAUSE	Extern Pause
8	MELDUNG_LEER	Mindestgewicht
9	MELDUNG_STOERUNG	Störung

10	MELDUNG_VORLAUF_RUEHRWERK	Vorlauf Rührwerk
%s	MELDUNG_VORLAUF_EINBRINGSCH	ungen MELDUNG_VORLAUF_EINBRI
%s	MELDUNG_VORLAUF_HOCHFOERD	gen MELDUNG_VORLAUF_HOCHFOE
%s	MELDUNG_VORLAUF_TROGSCHNE	Idungen MELDUNG_VORLAUF_TRO
21	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 1
22	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 2
23	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 3
24	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 4

25	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 5
26	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Vorlauf Dosierschnecke 6
32	MELDUNG_VORLAUF_MISCHER_LA	Vorlauf Mischer langsam
33	MELDUNG_VORLAUF_MISCHER_SC	Vorlauf Mischer schnell
41	MELDUNG_DOSIERUNG	Dosierung
52	MELDUNG_NACHLAUF_MISCHER_S	Nachlauf Mischer schnell
53	MELDUNG_NACHLAUF_MISCHER_L	Nachlauf Mischer langsam
62	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 6

63	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 5
64	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 4
65	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 3
66	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 2
67	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Nachlauf Dosierschnecke 1
%s	MELDUNG_NACHLAUF_TROGSCHN	dungen MELDUNG_NACHLAUF_TRO
%s	MELDUNG_NACHLAUF_HOCHFOER	en MELDUNG_NACHLAUF_HOCHFO
%s	MELDUNG_NACHLAUF_EINBRINGS	ungen MELDUNG_NACHLAUF_EINBR

73	MELDUNG_NACHLAUF_RUEHRWER	Nachlauf Rührwerk
80	MELDUNG_AUTOMATISCHE_RUECK	Automatische Rückfahrt
81	MELDUNG_ENTLEERHUB	Entleerhub
82	MELDUNG_DUMP_SIGNAL	DUMP-Signal
83	MELDUNG_FREIFAHREN	Freifahren
84	MELDUNG_ANGEFORDERTE_RUEC	Angeforderte Rückfahrt
85	MELDUNG_WAAGE_BERUHIGUNG	Waage Beruhigung
0	0	Meldung nach dem Einschalten





► Fliegl Agrartechnik GmbH Bürgermeister-Boch-Str. 1 D-84453 Mühldorf a. Inn Tel.: +49 (0) 86 31 307-0 Fax: +49 (0) 86 31 307-550 e-Mail: info@fliegl.com



