

Kurzbedienungsanleitung für Fernbedienung 12-stellig

Einschalten:

Taste  gedrückt halten (ca. 2 sec. Selbsttest)

  eintippen,  drücken

Vorwahl eingeben:

 drücken,   
 eintippen,  drücken

„AUS“-Modus wählen:

Taste   gemeinsam drücken

Am externen Display erscheint X

„HAND“-Modus wählen:

Taste   gemeinsam drücken

Am externen Display erscheint H

„AUTOMATIK“-Modus wählen:

Taste   gemeinsam drücken

Am externen Display erscheint A

„BEFÜLL“-Modus wählen:

Taste   gemeinsam drücken

Am externen Display erscheint das zuletzt gewählte Menü R oder F



Substrat wählen: gewünschte Taste drücken

Am externen Display erscheint gewähltes Substrat



Umschalten auf Rest-Modus: Taste gemeinsam drücken

Am externen Display erscheint R

Befüllte Substrate werden gewichtsabsteigend erfasst (Zielmengen)



Umschalten auf Füll-Modus: Taste gemeinsam drücken

Am externen Display erscheint F

Befüllte Substrate werden gewichtsaufsteigend erfasst

Beim Verlassen des Sende-/Empfangsbereiches der Fernbedienung zur Steuerung erscheint am rechten unteren Displayrand der Fernbedienung ein rotes x.



Bei erneutem Empfang kann die Fernbedienung durch drücken der Taste „refresh“ werden. Eine Verbindung zur Steuerung ist dann wieder hergestellt.

Übersicht:

