


Anleitung

Parametersicherung DC 1005
ini-Datei



Wir sind Fliegl.



**Lesen und beachten Sie diese Anleitung vor der Benützung!
Für künftige Verwendung aufbewahren!**

Inhalt

Inhalt	1
Kontaktdaten	2
1. Initialisierungsdatei (INI – Datei).....	3
2. Vorbereitung.....	3
3. Durchführung.....	4
3.1 Allgemein.....	4
3.2 Erhalt der Datei.....	4
3.3 Kopieren der Datei auf USB - Stick.....	5
3.4 Extrahieren der Datei.....	6
3.5 Datei in TouchPanel einspielen	7
3.6 Ergebnis an Support	7

Kontaktdaten

Hersteller

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
DE - 84453 Mühldorf am Inn

Telefon: +49 (0)8631 / 307 - 0
Telefax: +49 (0)8631 / 307 - 550
E-Mail: info@fliegl.com
Internet: www.fliegl-agrartechnik.de

Innendienst & Technische Beratung

Fliegl Dosiertechnik
Bürgermeister-Boch-Straße 1
DE - 84453 Mühldorf am Inn

Telefon: +49 (0)8631 / 307 - 351
Telefax: +49 (0)8631 / 307 - 552
E-Mail: dosiertechnik@fliegl.com
Internet: www.fliegl-dosiertechnik.de



Technischer Support: + 49 (0) 8631 307 - 351

Formales zum Dokument

Dokumenten-Nr.:	7-608B11241.0
Version/Revision:	1.0
Erstelldatum:	25/11/2024
Letzte Änderung:	25/11/2024



Sprache der Originalanleitung: Deutsch

© Copyright Fliegl, 2024 Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Fliegl gestattet.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns daher das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigungen Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Dadurch kann es zu abweichenden Darstellungen und Beschreibungen in diesem Dokument kommen.

1. Initialisierungsdatei (INI – Datei)

Die Initialisierungsdatei (INI-Datei) ist eine Konfigurationsdatei für diverse Software.




Abb. 1 Beispiel

2. Vorbereitung

Bitte lassen Sie uns noch folgende Fotos zukommen (*falls noch nicht geschehen*):

Rückansicht des TouchPannels, z.B.:



Abb. 2 Beispiel TouchPanel

Seitenansicht der Seite mit dem SD-Karten Slot, z.B.:



Abb. 3 Beispiel Slot

Foto der Funkfernbedienung (falls vorhanden), z.B.:



Abb. 4 Funkfernbedienung 12 Tasten



Abb. 5 Funkfernbedienung 15 Tasten

Wenn vorhanden, bitte immer angeben welcher Typ Frequenzumformer verbaut wurde Serie **8400** oder **i550**

Zum Bespielen des TouchPannels benötigen wir von Ihnen noch folgende Daten:

- IP-Adresse des TouchPannels (falls besondere Anbindung wie z. B. Modbus, Profibus, Profinet,...)
- Informationen über die Anbindung
- INI-Dateien

3. Durchführung

3.1 Allgemein

Diese Anleitung befähigt Sie, in wenigen einfachen Schritten selbst eine Autoinstallation Datei auf ihrem Gerät einzuspielen. Mit dieser Datei können Sie, auch bei beschädigtem Monitor (aber noch aktiven Rechner), eine Daten-/ Parametersicherung durchführen. Wenn der Fliegl Support diese Parameter vom Kunden bekommt, kann dieser ein neues Gerät mit Kundendaten bespielen. Im Anschluss müssen Sie das Gerät nur noch umbauen.



Verlegen Sie die Einspielung der Datei in eine Zeit, wo das Gerät nicht in Betrieb ist. Insbesondere werden während des Einspielens alle Antriebe abschalten, und die Steuerung nicht funktionieren. Auch die Kommunikation mit übergeordneten Anlagen wird während des Einspielens nicht funktionieren.

Bitte befolgen Sie die Schritte genau, und entfernen Sie den USB - Stick nicht vorzeitig.

Sie benötigen:

- Einen PC/ Laptop etc. mit einem Windows – Betriebssystem ab Windows XP; (Vista und Windows 7 sind auch OK)
- Sie benötigen einen leeren USB-Stick, dieser darf max. 4 GB groß sein (in seltenen Fällen funktionieren auch größere USB-Sticks)



3.2 Erhalt der Datei



Befolgen Sie bitte folgende Schritte auf einem Windows-PC

Laden Sie sich folgende Datei auf den Stick:

https://support.fliegl.com/file/CopyAlltoStick_V_2018_10_29_12_47.exe

Diese wird je nach Betriebssystem etwa so dargestellt:




Sollte Ihr Computer den Downloadvorgang der Installationsdatei verhindern oder den Zugriff aus Sicherheitsgründen eventuell blockieren, kann dies an Ihrer Firewall liegen. Zur Lösung des Problems müssen Sie eventuell die Firewall-Konfiguration ändern.

3.3 Kopieren der Datei auf USB - Stick




Befolgen Sie bitte folgende Schritte auf einem Windows-PC


Stecken Sie den USB-Stick in den Rechner. Sollte eine Meldung



erscheinen, so wählen Sie die Option:




Sie sollten den USB-Stick sehen:




Der USB Stick muss leer sein.


Speichern Sie die heruntergeladene Datei auf den USB-Stick ab:




3.4 Extrahieren der Datei




Klicken Sie jetzt mit der linken Maustaste doppelt auf diese Datei:



Bei „Extract To“ sollte der Laufwerksbuchstaben des USB Sticks stehen. Klicken (linke Maustaste) Sie jetzt auf: **Extract**



Sie sollten jetzt folgendes Bild sehen:



Der Teil den Sie am PC ausführen müssen ist nun beendet.

3.5 Datei in TouchPanel einspielen

Gehen Sie zum TouchPanel und unterbrechen Sie die Stromzufuhr* (TouchPanel muss stromlos sein). Stecken Sie den USB-Stick in das TouchPanel, im Anschluss schließen Sie den Strom wieder an. Die automatische Speicherung auf den USB-Stick beginnt. Nach ca. **5 Minuten** ist diese abgeschlossen und der Stick kann vom TouchPanel entfernt werden.





Abb. 6 USB-Anschluss

* Wenn Sie keinen Schalter haben, ziehen Sie den Netzstecker


3.6 Ergebnis an Support

Stecken Sie den USB-Stick wieder am PC an

Öffnen Sie das USB Laufwerk, dieses sollte jetzt so aussehen:



Bitte senden Sie uns die unten gelb markierten Dateien per E-Mail zu





► **Fliegl Dosiertechnik**

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

e-Mail: info@fliegl.com

Wir sind Fliegl.